

**Паспорт
установки для раздачи смазок 5100.**

Состоит из следующих составляющих:

- ручной насос с прижимной крышкой (рабочее давление 250 бар)
- мембрана ;
- шланг высокого давления 1,5м ;
- емкость 16кг.

Данная установка предназначена для раздачи смазок.

Перед началом использования установки необходимо ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

1. Наполните 16л емкость консистентной смазкой.
2. Аккуратно вставьте насос в емкость и опустите его нижний конец на дно емкости со смазкой.
3. С помощью винтов закрепите насосную крышку.
4. Таким образом, установка готова к эксплуатации.